

# NÁVOD NA MONTÁŽ

podhrabových dosiek



**PLETIVA DOBRÝ**

# OBSAH

## strana:

Stanovenie rozteče stĺpikov	4
Montáž držiakov dosiek	5
Nasadenie podhrabových dosiek	6
Montáž vzpier	6

## Potrebný materiál:

- ▶ podhrabové betónové dosky
- ▶ držiaky dosiek – koncové a priebežné
- ▶ prípadne vzpery, držiaky vzpier, skrutky k držiakom

## Potrebné nástroje a náradie:

- ▶ vŕtačka s vrtákom do kovu



# POSTUP MONTÁŽE

## 1) Stanovenie rozteče stĺpikov

U podhrabových betónových dosiek je nutné dodržať presnú rozteč medzi stĺpikmi. Držiak podhrabovej dosky má presah iba 3-4 cm.

- › V prípade, že medzi stĺpikmi nebudeme mať dostatočný rozstup, možno to ešte vyriešiť skrátením podhrabovej dosky (jej zrezaním).
- › V prípade príliš veľkého rozstupu medzi stĺpikmi sa vám už podhrabovú dosku namontovať nepodarí.

Preto je dôležité naozaj presne stanoviť rozteče stĺpikov ešte predtým, než vôbec začneme hĺbiť diery a betónovať.

## 2) Montáž držiakov dosiek

Inštaláciu podhrabových dosiek na stĺpiky vykonávame až je betón úplne vyzretý (po 7-10 dňoch od zabetónovania stĺpikov).

Držiaky podhrabových dosiek máme buď koncové alebo priebežné.

Priebežné inštalujeme tým spôsobom, že ich na stĺpik navlečíme vrchom a pomocou samorezných skrutiek pripevníme v potrebnej výške k stĺpiku.

Koncové držiaky priložíme z boku stĺpiku a v požadovanej polohe pripevníme samoreznými skrutkami. Takto možno vytvoriť uhol medzi jednotlivými plotovými poľami.



### 3) Nasadenie podhrabových dosiek

Dosky zhora opatrne vsunieme do držiakov.

### 4) Montáž vzpier

Pokiaľ montujeme aj vzpery, pripevňujeme ich priamo na dosku a to pomocou držiakov vzpery.

Držiak nasunieme na dosku, nasadíme naň vzperu a presunieme do požadovanej pozície. Potom vyvrtáme dieru cez dosku a prevlečieme ňou (aj očkom držiaku) špeciálnu skrutku k tomu určenú. Potom vzperu upevníme ku stĺpiku.







[www.pletivo.sk](http://www.pletivo.sk)

[info@pletivo.sk](mailto:info@pletivo.sk)

+421 905 350 022

