

NÁVOD NA MONTÁŽ

jednokrídlych bránok

dvojkrídlych brán



PLOTY DOBRÝ

OBSAH

strana:

Výkop dier

4

Betonáž a montáž

6

Potrebný materiál:

- ▶ brána či bránka
- ▶ betón

Potrebné nástroje a náradie:

- ▶ zemný motorový alebo ručný vrták (priemer 150 mm)
- ▶ ručný bager na výber zeminy z dier
- ▶ lopata a stavebný fúrik na betón
- ▶ palica či drevený kôl (na zhutnenie betónu)
- ▶ vodováha



POSTUP MONTÁŽE

1) Výkop dier

Pred kopaním dier je dobré si presne zmerať rozteč medzi stĺpikmi bránky či brány.

Pozn.:

Vďaka tomu, že bránky a brány dodávame už v zloženom stave, je premeranie aj nasledujúca montáž pomerne ľahká. Pokiaľ však montujete bránu či bránku, ktorú je potreba najprv skompletovať, doporučujeme tak urobiť ešte pred samotným kopaním dier, aby ste rozteč stĺpika zmerali naozaj presne.



2) Betonáž a montáž

Stĺpiky vložíme do pripravených dier, zasypeme betónom a vyrovnáme pomocou vodováhy.

Po vytvrdnutí betónu (7-10 dní) na stĺpiky namontujeme úchyty a na ne nasadíme krídla brány.





www.pletivo.sk
obchod@pletivo.sk
+421 948 331 615

