

NÁVOD NA MONTÁŽ

podhrabových dosiek



PLOTY DOBRÝ

OBSAH

strana:

Stanovenie rozteče stĺpikov	4
Montáž držiakov dosiek	5
Nasadenie podhrabových dosiek	6
Montáž vzpier	6

Potrebný materiál:

- ▶ podhrabové betónové dosky
- ▶ držiaky dosiek – koncové a priebežné
- ▶ prípadne vzpery, držiaky vzpier, skrutky k držiakom

Potrebné nástroje a náradie:

- ▶ vŕtačka s vrtákom do kovu



POSTUP MONTÁŽE

1) Stanovenie rozteče stĺpikov

U podhrabových betónových dosiek je nutné dodržať presnú rozteč medzi stĺpikmi. Držiak podhrabovej dosky má presah iba 3-4 cm.

- › V prípade, že medzi stĺpikmi nebudeme mať dostatočný rozstup, možno to ešte vyriešiť skrátením podhrabovej dosky (jej zrezaním).
- › V prípade príliš veľkého rozstupu medzi stĺpikmi sa vám už podhrabovú dosku namontovať nepodarí.

Preto je dôležité naozaj presne stanoviť rozteče stĺpikov ešte predtým, než vôbec začneme hĺbiť diery a betónovať.

2) Montáž držiakov dosiek

Inštaláciu podhrabových dosiek na stĺpiky vykonávame až je betón úplne vyzretý (po 7-10 dňoch od zabetónovania stĺpikov).

Držiaky podhrabových dosiek máme buď koncové alebo priebežné.

Priebežné inštalujeme tým spôsobom, že ich na stĺpik navlečíme vrchom a pomocou samorezných skrutiek pripevníme v potrebnej výške k stĺpiku.

Koncové držiaky priložíme z boku stĺpiku a v požadovanej polohe pripevníme samoreznými skrutkami. Takto možno vytvoriť uhol medzi jednotlivými plotovými poľami.



3) Nasadenie podhrabových dosiek

Dosky zhora opatrne vsunieme do držiakov.

4) Montáž vzpier

Pokiaľ montujeme aj vzpery, pripevňujeme ich priamo na dosku a to pomocou držiakov vzpery.

Držiak nasunieme na dosku, nasadíme naň vzperu a presunieme do požadovanej pozície. Potom vyvrtáme dieru cez dosku a prevlečieme ňou (aj očkom držiaku) špeciálnu skrutku k tomu určenú. Potom vzperu upevníme ku stĺpiku.







www.pletivo.sk

obchod@pletivo.sk

+421 948 331 615

